

SINGER®

VITA COOK AF 4605

Smart fryer

Smart fryer

Smart fryer



GB INSTRUCTION MANUAL

GR ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SAFETY INSTRUCTIONS

Before use make sure to read all of the below instructions in order to avoid injury or damage, and to get the best results from the appliance. Make sure to keep this manual in a safe place. If you give or transfer this appliance to someone else make sure to also include this manual.

In case of damage caused by user failing to follow the instructions in this manual the warranty will be void. The manufacturer/importer accepts no liability for damages caused by failure to follow the manual, a negligent use or use not in accordance with the requirements of this manual.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Regarding the instructions for cleaning the surfaces which come in contact with food or oil, please refer to the paragraph "cleaning and maintenance" of the manual.
7. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
8. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environment; bed and breakfast type environments.
9. Before inserting the plug into the mains socket, please check that the voltage and frequency comply with the specifications on the rating label.
10. Disconnect the mains plug from the socket when the appliance is not in use and before cleaning.

11. If an extension cord is used it must be suited to the power consumption of the appliance, otherwise overheating of the extension cord and/or plug may occur. There is a potential risk of injuries from tripping over the extension cord. Be careful to avoid dangerous situations.
12. Ensure that the mains cable is not hung over sharp edges and keep it away from hot objects and open flames.
13. Do not immerse the appliance or the mains plug in water or other liquids. There is danger to life due to electric shock!
14. To remove the plug from the plug socket, pull the plug. Do not pull the power cord.
15. Do not touch the appliance if it falls into water. Remove the plug from its socket, turn off the appliance and send it to an authorized service center for repair.
16. Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
17. Never attempt to open the housing of the appliance, or to repair the appliance yourself. This could cause electric shock.
18. Never leave the appliance unattended during use.
19. This appliance is not designed for commercial use.
20. Do not use the appliance for other than intended use.
21. Place the appliance on a stable, level surface from which it cannot fall off.
22. Please prevent the product to be exposed to excessive dirt and humidity.
23. Clean the product itself with a slightly damp cloth.
24. Do not operate the machine without supervision, if you should leave the workplace, always switch the machine off or remove the plug from socket (pull the plug itself, not the lead).
25. Do not place the appliance against a wall or against another appliance. Leave at least 10cm free space on the back and sides and above the appliance.
26. During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also be careful of hot steam and air when you remove the basket from the appliance.
27. Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you remove the basket from the appliance.

28. Make sure before each use of the appliance that the heating element and surroundings are clean and clear from any food remainders in order to ensure a flawless function.



29. Caution, hot surface.


WARNING!! Please do not touch surface while in use. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

30. Hot air comes out of the air vent at the back side of the appliance. Be sure to keep sufficient distance to materials, like glass, that are sensitive to heat.
31. If you use products with non-stick surfaces, please make sure no birds are in the same room and that the room can be completely closed off and well-ventilated.
32. Always remove baking paper from the basket after use and before/ during preheating without food.

SERVICE & REPAIR


1. For service or repair under warranty, please contact the authorized service company that is mentioned on the guarantee card that accompanies the product.
2. Do not operate any product with a damaged cord or plug. If the supply cord is damaged, return the appliance to a SINGER service center for examination repair or adjustment. Do not attempt to dismantle any part of the appliance. This should only be done at an authorized SINGER service centre.
3. The partial or total non-respect of the safety instructions in the present instruction manual will automatically release Singer of any type of responsibility in case of malfunction of the machine or injuries to persons or animals.
4. In case of manipulation, repairing or any modification of the machine made by unqualified persons or in case of improper use, the guarantee will be automatically cancelled.

PARTS DESCRIPTION



1. Air inlet
2. Control panel and display
3. Basket
4. Basket handle
5. Frying grill
6. Air outlet

Control panel and display



1. Temperature increase button (+)
2. Temperature decrease button (-)
3. Timer increase button (+)
4. Timer decrease button (-)
5. Preheat button
6. Menu buttons
7. Standby button
8. Start / pause button
9. Temperature / timer display

Menu buttons

Menu	Default time (min)	Default temperature (°C)
 French fries	18	200
 Drumsticks	20	200
 Cake	25	160
 Fish	10	180
 Shrimp	8	180
 Pizza	20	180
 Dehydrate	360 (Adjustable time: 30 mins to 999 mins)	60

BEFORE USE

First read all instructions before use and retain the manual for later reference. Only plug this appliance into an earthed socket. Before first use, remove the packing materials. Clean the basket and frying grill. (See "cleaning and maintenance") Wipe inside and outside of the appliance with a soft cloth. Make sure that the electrical parts remain dry. **This appliance heats food at all directions and most of the ingredients do not need any oil.**

Operate the appliance before first use for approximately 10 minutes in order to burn off production residues. Make sure there is good ventilation. The appliance may emit some smoke and a characteristic smell when you switch it on for the first time. This is normal and will stop soon.

Note: Always use the frying grill with the silicone feet attached. They will help to stabilize the frying grill in the basket during cooking.

USE

1. Place the appliance on a dry, stable and heat-resistant surface.
2. Since the appliance becomes hot during use, make sure that it is not too close to other objects.
3. Pull out the basket from the appliance by the basket handle. Put the frying grill into the basket.
4. Place the ingredients into the basket. Slide the basket into the appliance. Make sure they are placed correctly and closed completely.
Caution: Do not fill the basket with oil or any other liquid. Do not touch the basket during use or after use in short time as it gets very hot. Only hold the basket by the handle.
5. Connect the power plug to a suitable outlet. The machine is now standby.
6. Press the standby button “” to activate the control panel. then the appliance is cold, you can press the preheat button to allow the appliance to preheat. The default is preheating in 180 °C for 3 minutes. You can adjust the preheating time/temperature by pressing the buttons “+” or “-”. then the preheating is finished, the appliance will send out beep sounds with a display of “00” to remind of further cooking setting.
7. Press “+” or “-” to set your desired temperature 50 °C - 200 °C and time 1 - 60 minutes for the ingredients. You can also long press “+” or “-” for rapid adjustment. Note: The dehydrate button allows the range as 30 °C - 80 °C and 30 - 999 minutes.
8. You can also press the menu buttons to directly choose the cooking functions among French fries, drumsticks, cake, fish, shrimp, pizza and dehydrate. If you wish to adjust the time and temperature a little, please press “+” or “-” to make adjustment.
9. Press the Start/pause button once, the appliance starts working.
10. When the whole cooking process is finished, the timer will ring. You can press the “Start/pause” button during the operation to stop working. Press the standby button “”, the appliance enters standby directly.
11. Pull out the basket from the appliance by the basket handle. Check if the ingredients are ready. If not, simply slide the basket back into the appliance. Set the temperature and the timer to a few extra minutes. Then press the “Start/pause” button to run the machine again. NOTE: You can also pull out the basket to check and shake the ingredients during cooking process. When you slide back the basket, the machine will continue to work with the selected setting.

12. To remove ingredients (e.g. beef, chicken, meat) with original oil and will have excess oil collected on the bottom of the basket during frying, please use tongs to pick ingredients one by one.
To remove ingredients (e.g. chips, vegetable) with no excess oil collected on the bottom of the basket during frying, please pull out the basket, and pour ingredients to tableware.
Note: The basket and the ingredients are hot after frying. Depending on the type of the ingredients in the appliance, steam may escape from the basket.
13. After the cooking is done, the appliance is instantly ready for preparing another batch of ingredients if needed.

FRYING TIPS

1. The optimal amount for crispy fries is 500 grams.
2. Add 3 more minutes to the preparation time when the appliance is cold, or you can also let the appliance preheat approx. 3 minutes without any ingredients inside.
3. Some ingredients require shaking halfway through the reparation time. To shake or turn over the ingredients, pull the basket out of the appliance by the handle and shake it or turn over the ingredients by fork (or tongs). Then slide the basket back into the appliance.
4. Products with crust of dry breadcrumbs will get crispier by spraying them with a little vegetable oil.
5. You can also use the fryer to reheat ingredients. To reheat ingredients, set the temperature to 150°C for up to 10 minutes.
6. Place a baking tin or an oven dish in the appliance if you want to bake a cake or quiche or other fragile ingredients.
7. Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the appliance.

CAUTION:

1. Do not immerse the housing in water or rinse it under the tap.
2. Avoid any liquid entering the appliance to prevent from electric shock or short circuit.
3. Keep all ingredients in the basket to prevent any contact with heating elements.
4. Do not cover the air inlet and the outlet when the appliance is working. Leave at least 10cm free space around and above the appliance.
5. Filling the basket with oil may cause a fire hazard!
6. Do not touch the inside of the appliance when it is in operation.
7. Be careful of the hot steam and air when you remove the basket from the appliance.

8. During operation, hot steam is released through the air outlet. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and the air outlet.
9. Immediately turn off and unplug the appliance if you see any dark smoke coming out of the appliance, which means the food is overcooked or the appliance broke down.

FRYING TABLE

This table shows the food product quantities and required temperature and frying times. If the instructions on the product pack should deviate from the values shown in this table, the instructions on the pack should be followed.

Ingredient	Amount (g)	Tem. (°C)	Time (min.)	Extra information
Carrots	450	200	13-16	Add 1 tbsp of oil
Green beans	350	200	8-10	Add 1 tbsp of oil
Mushrooms	250	200	7-9	Add 1 tbsp of oil
Shrimp	450	180	7-10	Add 1 tbsp of oil
Steaks	250	180	10-20	Brushed with oil
French fries	450	200	15-22	
Chicken breasts	300	200	22-24	Brushed with oil
Pork chops	250	200	14-17	Brushed with oil
Chicken nuggets	350	200	10-13	
Pizza rolls	550	200	12-15	
Onion rings	300	190	13-16	

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before handling or cleaning the appliance, let it cool down for approximately 30 minutes. Clean the appliance on all the inside and outside regularly.
2. Clean the outside and inside of the appliance with a damp cloth and dry with a soft, clean cloth.

3. Never use abrasive cleaners or sponges.
4. Remove the basket to let the appliance cool down more quickly. Clean the basket and frying grill in hot water with a washing liquid and a non-abrasive sponge. Dry well before use.
5. Clean the heating element inside of the housing (You can see it after pull out the basket) with a cleaning brush to remove any food residues.

Note: The basket and frying grill are dishwasher safe.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work.	The appliance is not plugged in.	Put the mains plug in an earthed wall socket.
The ingredients are not fried completely.	The amount of the food in the basket is too large.	Put smaller batches of ingredients in the basket. Smaller batches are fired more evenly.
	The temperature is too low or the time is not enough.	Adjust the temperature to the required temperature or cook for extra time.
The ingredients are fried unevenly.	Different types of food may need to be shaken halfway during cooking.	Shake food halfway during the cooking time.
Fried snacks are not crispy.	You used a type of snacks which shall be cooked in a traditional deep fryer.	Use oven snacks or lightly brush some oil onto the snacks for a crispier result.
White smoke comes out from the appliance.	You are preparing greasy ingredients.	Pay attention that the temperature is well-controlled to be under 180°C, when you fry greasy ingredients in the air fryer.
	The basket still contains grease residues from the previous use.	Clean the basket properly after each use.

Fresh fries are fried unevenly.	Haven't used the right potato type.	Use fresh potatoes and make sure that they stay firm during frying.
	Haven't rinsed the potato sticks properly before frying.	Rinse the potato sticks properly to remove starch from the outside of the sticks.
Fresh fries are not crispy.	The crispness of the fries depends on the amount of oil and water in the fries.	Make sure the potato sticks have been dried properly before adding the oil.
		Cut the potato sticks smaller for a crispier result.
		Add slightly more oil for a crispier result .



Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith, G. E. DIMITRIOU S.A. states that this product, complies with the requirements of below European directives:

EMC Directive: 2014 / 30 / EU

LVD - Low Voltage Directive: 2014/ 35 / EU

ROHS Directive: 2011 / 65 / EU

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά και για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από τη συσκευή. Φροντίστε να φυλάξετε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος. Εάν δώσετε ή μεταφέρετε αυτήν τη συσκευή σε κάποιον άλλο, φροντίστε να συμπεριλάβετε και αυτό το εγχειρίδιο.

Σε περίπτωση ζημιάς που προκαλείται από τον χρήστη που δεν ακολουθεί τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο, η εγγύηση θα είναι άκυρη. Ο κατασκευαστής/εισαγωγέας δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από μη τήρηση του εγχειριδίου, από αμελή χρήση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις αυτού του εγχειριδίου.

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και είναι υπό επίβλεψη.
4. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
6. Όσον αφορά τις οδηγίες καθαρισμού των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή λάδια, ανατρέξτε στην παράγραφο "καθαρισμός και συντήρηση" του εγχειριδίου.
7. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
8. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση όπως: σε χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, σε γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, σε αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα στέγασης, περιβάλλοντα túπου bed and breakfast.
9. Πριν τοποθετήσετε το βύσμα στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές στην ετικέτα χαρακτηριστικών.

10. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν την καθαρίσετε.
11. Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης, πρέπει να είναι κατάλληλο για την κατανάλωση ρεύματος της συσκευής, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση του καλωδίου προέκτασης ή/και του βύσματος. Υπάρχει πιθανός κίνδυνος τραυματισμών από σκόνταμμα πάνω από το καλώδιο επέκτασης. Προσέξτε ώστε να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις.
12. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι κρεμασμένο σε αιχμηρές άκρες και κρατήστε το μακριά από καυτά αντικείμενα και γυμνές φλόγες.
13. Μη βυθίζετε τη συσκευή ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά. Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή λόγω ηλεκτροπληξίας!
14. Για να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα, τραβήξτε το φις. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
15. Μην αγγίζετε τη συσκευή εάν πέσει στο νερό. Βγάλτε το φις από την πρίζα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και στείλτε τη σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή.
16. Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα με βρεγμένο χέρι.
17. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
18. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
19. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για εμπορική χρήση.
20. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση από την προβλεπόμενη.
21. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια από την οποία δεν μπορεί να πέσει.
22. Αποφύγετε την έκθεση του προϊόντος σε υπερβολική βρωμιά και υγρασία.
23. Καθαρίστε το προϊόν με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
24. Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη, εάν πρέπει να φύγετε από τον χώρο εργασίας, απενεργοποιείτε πάντα το μηχάνημα ή βγάζετε το φις από την πρίζα (τραβάτε το ίδιο το φις, όχι το καλώδιο).
25. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τοίχο ή πάνω σε άλλη συσκευή. Αφήστε τουλάχιστον 10 cm ελεύθερο χώρο στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά και πάνω από τη συσκευή.

26. Κατά το τηγάνισμα με καυτό αέρα, απελευθερώνεται καυτός ατμός μέσω των ανοιγμάτων εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και από τα ανοίγματα εξόδου αέρα. Προσέξτε επίσης τον καυτό ατμό και τον αέρα όταν αφαιρείτε το τηγάνι από τη συσκευή.
27. Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν δείτε σκούρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει η συγκέντρωση καπνού προτού αφαιρέσετε το τηγάνι από τη συσκευή.
28. Φροντίστε πριν από κάθε χρήση της συσκευής το θερμαντικό στοιχείο και ο περιβάλλων χώρος να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από υπολείμματα τροφίμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η άψογη λειτουργία.




29. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!** Μην αγγίζετε την επιφάνεια κατά τη χρήση. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί.
30. Καυτός αέρας βγαίνει από την οπή εξαερισμού στην πίσω πλευρά της συσκευής. Φροντίστε να κρατάτε επαρκή απόσταση από υλικά, όπως το γυαλί, που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα.
31. Εάν χρησιμοποιείτε προϊόντα με αντικολλητικές επιφάνειες, φροντίστε να μην υπάρχουν πουλιά στον ίδιο χώρο και ότι το δωμάτιο είναι εντελώς κλειστό και αερίζεται καλά.
32. Πάντα απομακρύνετε το χαρτί ψησίματος από το καλάθι μετά τη χρήση και πριν / κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης χωρίς φαγητό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ


1. Για συντήρηση ή επισκευή εντός εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα στοιχεία της εταιρίας service που αναφέρονται στο φύλλο εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν.
2. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή πρίζα, εάν το προϊόν δυσλειτουργεί ή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της SINGER ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της SINGER. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της SINGER.
3. Η μη τήρηση αυτών των κανονισμών και υποδείξεων που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο απαλλάσσει τη Singer από κάθε ευθύνη σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή πρόκλησης βλάβης σε άτομα, ζώα, κλπ.
4. Η κακή χρήση ή παρέμβαση από το χρήστη που δεν επιτρέπονται, ακυρώνουν αυτομάτως την εγγύηση του προϊόντος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



1. Είσοδος αέρα
2. Πίνακας ελέγχου και οθόνη
3. Καλάθι
4. Λαβή καλαθιού
5. Σχάρα τηγανίσματος
6. Έξοδος αέρα

Πίνακας ελέγχου και οθόνη



1. Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας (+)
2. Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας (-)
3. Κουμπί αύξησης χρονοδιακόπτη (+)
4. Κουμπί μείωσης χρονοδιακόπτη (-)
5. Κουμπί προθέρμανσης
6. Κουμπία μενού
7. Κουμπί αναμονής
8. Κουμπί έναρξης / παύσης
9. Ένδειξη θερμοκρασίας / χρονοδιακόπτη

Κουμπιά μενού

Μενού	Προεπιλεγμένος χρόνος (λεπτά)	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία (°C)
Τηγανητές πατάτες	18	200
Μπουτάκια	20	200
Κέικ	25	160
Ψάρι	10	180
Γαρίδες	8	180
Πίτσα	20	180
Αποξήρανση	360 (Ρυθμιζόμενος χρόνος: 30 λεπτά έως 999 λεπτά)	60

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε πρώτα όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Συνδέστε αυτήν τη συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα. Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας. Καθαρίστε το καλάθι και τη σχάρα τηγανίσματος. (Βλέπε "καθαρισμός και συντήρηση") Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό πανί. Φροντίστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα να παραμένουν στεγνά. **Αυτή η συσκευή ζεσταίνει τα τρόφιμα προς όλες τις κατευθύνσεις και τα περισσότερα υλικά δεν χρειάζονται λάδι.**

Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία πριν από την πρώτη χρήση για περίπου 10 λεπτά, προκειμένου να κάψετε τα υπολείμματα παραγωγής. Φροντίστε να υπάρχει καλός αερισμός. Η συσκευή μπορεί να εκπέμψει λίγο καπνό και μια χαρακτηριστική μυρωδιά όταν την ενεργοποιείτε για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει σύντομα.

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε πάντα τη σχάρα τηγανίσματος με τα ποδαράκια σιλικόνης τοποθετημένα. Θα βοηθήσουν στη σταθεροποίηση της σχάρας τηγανίσματος στο καλάθι κατά το μαγείρεμα.

ΧΡΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
2. Επειδή η συσκευή ζεσταίνεται κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι πολύ κοντά σε άλλα αντικείμενα.
3. Τραβήξτε έξω το καλάθι από τη συσκευή από τη λαβή του καλαθιού. Βάλτε τη σχάρα τηγανίσματος στο καλάθι.
4. Τοποθετήστε τα υλικά στο καλάθι. Σύρετε το καλάθι μέσα στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει κλείσει εντελώς.
Προσοχή: Μη γεμίζετε το καλάθι με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην αγγίζετε το καλάθι κατά τη χρήση ή μετά τη χρήση σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς ζεσταίνεται πολύ. Κρατήστε το καλάθι μόνο από τη λαβή.
5. Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας σε κατάλληλη πρίζα. Το μηχάνημα είναι πλέον σε αναμονή.
6. Πατήστε το κουμπί αναμονής "" για να ενεργοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου. Όταν η συσκευή είναι κρύα, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί προθέρμανσης για να επιτρέψετε στη συσκευή να προθερμανθεί. Η προθέρμανση έχει οριστεί από προεπιλογή στους 180 °C για 3 λεπτά. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο/τη θερμοκρασία προθέρμανσης πατώντας τα κουμπιά "+" ή "-". Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση, η συσκευή θα εκπέμψει ηχητικούς ήχους με την ένδειξη "00" για να υπενθυμίσει περαιτέρω ρυθμίσεις μαγειρέματος.
7. Πατήστε "+" ή "-" για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία (50°C - 200°C) και τον χρόνο (1 - 60 λεπτά) για τα συστατικά. Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα τα "+" ή "-" για γρήγορη ρύθμιση. Σημείωση: Το κουμπί αποξήρανσης επιτρέπει το εύρος 30°C - 80°C και 30 - 999 λεπτά.
8. Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα κουμπιά μενού για να επιλέξετε απευθείας τις λειτουργίες μαγειρέματος ανάμεσα σε τηγανίτες πατάτες, μπουτάκια κοτόπουλου, κέικ, ψάρια, γαρίδες, πίτσα και αποξήρανση. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε λίγο τον χρόνο και τη θερμοκρασία, πατήστε τα "+" ή "-" για να κάνετε τη ρύθμιση.
9. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση μία φορά και η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί.

10. Όταν ολοκληρωθεί ολόκληρη η διαδικασία μαγειρέματος, ο χρονοδιακόπτης θα ηχήσει. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Εναρξη/Παύση" κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για να σταματήσετε τη λειτουργία. Πατήστε το κουμπί αναμονής "" και η συσκευή εισέρχεται απευθείας σε κατάσταση αναμονής.
11. Τραβήξτε το καλάθι από τη συσκευή από τη λαβή του καλαθιού. Ελέγξτε αν τα συστατικά είναι έτοιμα. Εάν όχι, απλά σύρετε το καλάθι πίσω στη συσκευή. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τον χρονοδιακόπτη σε μερικά επιπλέον λεπτά. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Εναρξη/Παύση" για να τεθεί ξανά το μηχάνημα σε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να τραβήξετε έξω το καλάθι για να ελέγξετε και να ανακινήσετε τα υλικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος. Όταν σύρετε προς τα πίσω το καλάθι, το μηχάνημα θα συνεχίσει να λειτουργεί με την επιλεγμένη ρύθμιση.
12. Για να αφαιρέσετε υλικά (π.χ. βόειο κρέας, κοτόπουλο, κρέας) με το αρχικό λάδι και με πλεονάζον λάδι στο κάτω μέρος του καλαθιού κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, χρησιμοποιήστε λαβίδες για να μαζέψετε τα υλικά ένα προς ένα.
Για να αφαιρέσετε υλικά (π.χ. πατατάκια, λαχανικά) χωρίς να μαζεύεται πλεονάζον λάδι στο κάτω μέρος του καλαθιού κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, τραβήξτε έξω το καλάθι και τοποθετήστε τα υλικά σε επιτραπέζια σκεύη.
Σημείωση: Το καλάθι και τα υλικά είναι ζεστά μετά το τηγάνισμα. Ανάλογα με τον τύπο των υλικών στη συσκευή, μπορεί να βγει ατμός από το καλάθι.
13. Αφού ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, η συσκευή είναι αμέσως έτοιμη για προετοιμασία άλλης παρτίδας υλικών, εάν χρειαστεί.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

1. Η βέλτιστη ποσότητα για τραγανές πατάτες είναι 500 γραμμάρια.
2. Προσθέστε άλλα 3 λεπτά στον χρόνο προετοιμασίας όταν η συσκευή είναι κρύα ή μπορείτε επίσης να αφήσετε τη συσκευή να προθερμανθεί περίπου 3 λεπτά χωρίς καθόλου υλικά μέσα.
3. Ορισμένα υλικά απαιτούν ανακίνηση στα μισά του χρόνου προετοιμασίας. Για να ανακινήσετε ή να αναποδογυρίσετε τα υλικά, τραβήξτε το καλάθι έξω από τη συσκευή από τη λαβή και ανακινήστε το ή αναποδογυρίστε τα υλικά με ένα πιρούνι (ή λαβίδα). Στη συνέχεια, σύρετε το καλάθι πίσω στη συσκευή.

4. Τα προϊόντα με κρούστα από ξηρή φρυγανιά θα γίνουν πιο τραγανά ψεκάζοντάς τα με λίγο φυτικό λάδι.
5. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα για να ζεστάνετε ξανά τα υλικά. Για να ζεστάνετε ξανά τα υλικά, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150°C για έως και 10 λεπτά.
6. Τοποθετήστε ένα σκεύος ψησίματος ή ένα ταψί φούρνου στη συσκευή εάν θέλετε να ψήσετε ένα κέικ ή κις ή άλλα εύθραυστα υλικά.
7. Μην ετοιμάζετε στη συσκευή εξαιρετικά λιπαρά υλικά όπως λουκάνικα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Μη βυθίζετε το περίβλημα σε νερό και μην το ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.
2. Αποφύγετε την είσοδο υγρών στη συσκευή για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα.
3. Κρατήστε όλα τα υλικά στο καλάθι για να αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με θερμαντικά στοιχεία.
4. Μην καλύπτετε την είσοδο και την έξοδο αέρα κατά τη λειτουργία της συσκευής. Αφήστε τουλάχιστον 10 cm ελεύθερο χώρο γύρω και πάνω από τη συσκευή.
5. Η πλήρωση του καλαθιού με λάδι μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς!
6. Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής όταν είναι σε λειτουργία.
7. Προσέχετε τον καυτό ατμό και τον αέρα όταν αφαιρείτε το καλάθι από τη συσκευή.
8. Κατά τη λειτουργία, καυτός ατμός απελευθερώνεται μέσω της εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και την έξοδο αέρα.
9. Απενεργοποιήστε αμέσως και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα εάν δείτε σκούρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή, πράγμα που σημαίνει ότι το φαγητό έχει ψηθεί υπερβολικά ή η συσκευή έχει χαλάσει.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

Αυτός ο πίνακας δείχνει τις ποσότητες των τροφίμων και την απαιτούμενη θερμοκρασία και τους χρόνους τηγανίσματος. Εάν οι οδηγίες στη συσκευασία του προϊόντος αποκλίνουν από τις τιμές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στη συσκευασία.

Υλικό	Ποσότητα (γρ.)	Θερμ. (°C)	Χρόνος (λεπτά)	Επιπλέον πληροφορίες
Καρότα	450	200	13-16	Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας λάδι
Φασολάκια	350	200	8-10	Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας λάδι
Μανιτάρια	250	200	7-9	Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας λάδι
Γαρίδες	450	180	7-10	Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας λάδι
Μπριζόλες	250	180	10-20	Αλειμμένο με λάδι
Τηγανητές πατάτες	450	200	15-22	
Στήθη κοτόπουλου	300	200	22-24	Αλειμμένο με λάδι
Παιδάκια	250	200	14-17	Αλειμμένο με λάδι
Κοτομπουκιές	350	200	10-13	
Ρολά πίτσας	550	200	12-15	
Ροδέλες κρεμμυδιού	300	190	13-16	

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν χειριστείτε ή καθαρίσετε τη συσκευή, αφήστε τη να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά. Καθαρίζετε όλο το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής τακτικά.
- Καθαρίστε το εξωτερικό και το εσωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί και στεγνώστε με ένα μαλακό, καθαρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγάρια.
- Αφαιρέστε το καλάθι για να αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει πιο γρήγορα. Καθαρίστε το καλάθι και τη σχάρα σε ζεστό νερό με ένα υγρό πλυσίματος και ένα μαλακό σφουγγάρι. Στεγνώστε καλά πριν τη χρήση.
- Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο μέσα στο περιβλήμα (Μπορείτε να το δείτε αφού τραβήξετε έξω το καλάθι) με μια βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φαγητού.

Σημείωση: Το καλάθι και η σχάρα τηγανίσματος πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Τοποθετήστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα τοίχου.
Τα υλικά δεν τηγανίζονται πλήρως.	Η ποσότητα του φαγητού στο καλάθι είναι πολύ μεγάλη.	Βάλτε μικρότερες παρτίδες υλικών στο καλάθι. Οι μικρότερες παρτίδες τηγανίζονται πιο ομοιόμορφα.

	Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή ο χρόνος δεν είναι αρκετός.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στην απαιτούμενη θερμοκρασία ή μαγειρέψτε για επιπλέον χρόνο.
Τα υλικά δεν τηγανίζονται ομοιόμορφα.	Διαφορετικοί τύποι τροφίμων μπορεί να χρειαστούν ανακίνηση στα μισά του μαγειρέματος.	Ανακινήστε το φαγητό στα μισά του μαγειρέματος.
Τα τηγανητά σνακ δεν είναι τραγανά.	Χρησιμοποιήσατε ένα είδος σνακ που μαγειρεύεται σε μια παραδοσιακή φριτέζα.	Χρησιμοποιήστε σνακ φούρνου ή αλείψτε ελαφρά λίγο λάδι στα σνακ για πιο τραγανό αποτέλεσμα.
Από τη συσκευή βγαίνει λευκός καπνός.	Ετοιμάζετε λιπαρά υλικά.	Φροντίστε η θερμοκρασία να είναι καλά ελεγχόμενη ώστε να είναι κάτω από 180°C, όταν τηγανίζετε λιπαρά υλικά στη φριτέζα αέρος.
	Το καλάθι εξακολουθεί να περιέχει υπολείμματα λίπους από την προηγούμενη χρήση.	Καθαρίζετε σωστά το καλάθι μετά από κάθε χρήση.
Οι φρέσκες τηγανητές πατάτες δεν τηγανίζονται ομοιόμορφα.	Δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον σωστό τύπο πατάτας.	Χρησιμοποιήστε φρέσκες πατάτες και φροντίστε να μείνουν σφιχτές κατά το τηγάνισμα.
	Δεν έχετε ξεπλύνει σωστά τις ράβδους πατάτας πριν από το τηγάνισμα.	Ξεπλύνετε σωστά τις ράβδους πατάτας για να αφαιρέσετε το άμυλο από το εξωτερικό των ράβδων.

<p>Οι φρέσκες τηγανητές πατάτες δεν είναι τραγανές.</p>	<p>Η τραγανότητα των πατατών εξαρτάται από την ποσότητα λαδιού και νερού στις τηγανητές πατάτες.</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι οι ράβδοι πατάτας έχουν στεγνώσει σωστά πριν προσθέσετε το λάδι.</p>
		<p>Κόψτε τις ράβδους πατάτας σε μικρότερο μέγεθος για πιο τραγανό αποτέλεσμα.</p>
		<p>Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι για πιο τραγανό αποτέλεσμα.</p>



**Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με
συστήματα επιλεκτικής συλλογής απορριμάτων).**

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Γ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω Ευρωπαϊκών οδηγιών:

EMC Directive: 2014 / 30 / EU

LVD - Low Voltage Directive: 2014/ 35 / EU

ROHS Directive: 2011 / 65 / EU

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба не забравяйте да прочетете инструкциите по-долу, за да избегнете наранявания или повреди и да извлечете максимално добър резултат от използването на уреда. Съхранявайте това ръководство за употреба на сигурно място. Ако предавате уреда на друг човек, непременно дайте и това ръководство за употреба.

В случай на повреда, причинена от неспазване на инструкциите в настоящото ръководство за употреба, гаранцията ще бъде невалидна. Производителят/вносителят не носи отговорност за щети, които са резултат от неспазването на ръководството за употреба, небрежност или употреба, която не съответства на изискванията на настоящото ръководство за употреба.

1. Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с ограничени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с него опасности.
2. Деца не трябва да си играят с уреда.
3. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и не са под наблюдение.
4. Съхранявайте уреда и неговия захранващ кабел извън обсега на деца на възраст под 8 години.
5. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервис или от лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
6. За информация относно почистването на повърхностите, които влизат в контакт с хранителни продукти или олио, моля прочетете раздел „ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА“ в ръководството за употреба.
7. Този уред не е предназначен да се използва чрез външен таймер или отделно дистанционно управление.
8. Този уред е предвиден за ползване у дома или на подобни места като: в кухни за персонала на магазини, офиси и и други работни среди; ферми; от клиенти в хотели, мотели и други места за подслон; в места за подслон с полупансион.
9. Преди да свържете щепсела към контакта, проверете дали данните за напрежението и честотата съвпадат с тези на фабричната табелка.

10. Изваждайте щепсела от контакта, когато уредът не се използва и преди да бъде почищен.
11. Ако се използва удължител, той трябва да е подходящ за консумацията на енергия на уреда, в противен случай удължителят и/или щепселят могат да прегреят. Съществува опасност от нараняване поради препъване в удължителя. Бъдете внимателни, за да избегнете опасни ситуации.
12. Уверете се, че захранващият кабел не виси над остри ръбове и го дръжте далеч от горещи предмети и открит пламъци.
13. Не потапяйте уреда и щепсела във вода или други течности. Съществува опасност за живота поради токов удар!
14. За да извадите щепсела от контакта, издърпайте щепсела. Не дърпайте за кабела.
15. Не докосвайте уреда, ако е паднал във вода. Извадете щепсела от контакта, изключете уреда и го изпратете в оторизиран сервиз за ремонт.
16. Не дърпайте щепсела от контакта и не го свързвайте към контакта с мокра ръка.
17. В никакъв случай не се опитвайте да отваряте корпуса на уреда или да поправяте уреда сами. Това може да причини токов удар.
18. Никога не оставяйте уреда без наблюдение по време на употреба.
19. Този уред не е проектиран за търговска употреба.
20. Използвайте уреда само по предназначение.
21. Поставете уреда върху стабилна, равна повърхност, от която не може да падне.
22. Моля пазете продукта от прекалено замърсяване и влажност.
23. Почиствайте самия продукт с леко влажна кърпа.
24. Не оставяйте уреда да работи без надзор. Когато напускате работното си място винаги изключвайте уреда или издърпвайте щепсела от контакта (дърпайте директно щепсела, не кабела).
25. Не поставяйте уреда до стена или друг уред. Оставяйте поне 10 см разстояние откъм задната страна, страните и над уреда.
26. При пържене с горещ въздух от отворите за излизане на въздух излиза гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от парата и отворите за излизане на въздух. Имайте предвид и горещата пара и горещия въздух, когато вземате контейнера от уреда.

27. Веднага издърпайте щепсела на уреда от контакта, ако видите тъмен пушек да излиза от уреда. Изчакайте да не се вижда повече пушек, преди да извадите контейнера от уреда.
28. Преди всяка употреба на уреда се уверявайте, че нагревателният елемент и пространството около него са чисти и без хранителни остатъци, за да гарантирате безупречна функция.




29. **Внимание – гореща повърхност**
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!! Не докосвайте повърхността по време на употреба. По време на работа на уреда температурата на достъпните повърхности може да бъде много висока.
30. От вентилационния процеп от задната страна на уреда излиза горещ въздух. Внимавайте да оставяте достатъчно разстояние до материали, които са чувствителни откъм топлина, като например стъкло.
31. Ако ползвате продукти с незалепващо покритие моля уверете се, че в същата стая не се намират птици, и че стаята може напълно да се затваря и добре да се проветрява.
32. Винаги отстранявайте хартията за печене от кошницата след употреба и преди/по време на предварително подгряване без храна.

СЕРВИЗ & ПОПРАВКА


1. За обслужване или ремонт в гаранция, моля свържете се с оторизиран сервис на SINGER, който е упоменат в гарантционната карта, която придрожава продукта.
2. Не използвайте никога уреда, ако кабелът или щепсела са повредени, ако не работи нормално или е показал друга повреда. Не се опитвайте да разглобявате някоя част от уреда. Това трябва да се извърши само в оторизиран сервис на SINGER.
3. Неспазването на тези инструкции освобождават SINGER от всяка отговорност за причинени щети и травми върху хора и животни.
4. В случай на манипулиране, ремонт или всяка модификация на уреда, направена от неквалифицирани лица или в случай на неправилна употреба, гарантията ще бъде автоматично анулирана.

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ



1. Вход за въздух
2. Контролен панел и дисплей
3. Кошница
4. Дръжка за кошница
5. Грил за пържене
6. Изход за въздух

Контролен панел и дисплей



1. Бутона за увеличаване на температурата (+)
2. Бутона за намаляване на температурата (-)
3. Бутона за увеличаване на стойността на таймера (+)
4. Бутона за намаляване на стойността на таймера (-)
5. Бутона за подгряване
6. Бутона за менюто
7. Бутона за готовност
8. Бутона за старт / пауза
9. Дисплея за температурата / таймера

Бутони на менюто

Меню	Време по подразбиране (мин.)	Температура по подразбиране (°C)
Пържени картофи	18	200
Пръчици	20	200
Кейк	25	160
Риба	10	180
Скариди	8	180
Пица	20	180
Дехидриране	360 (Регулируемо време: от 30 мин. до 999 мин.)	60

ПРЕДИ УПОТРЕБА

Първо прочетете всички инструкции преди употреба и запазете ръководството за по-късна справка. Включвайте уреда само в заземен контакт. Преди първата употреба отстранете опаковъчните материали. Почистете кошницата и грила за пържене. (Виж "Почистване и поддръжка") Избършете отвътре и отвън уреда с мека кърпа. Уверете се, че електрическите части остават сухи. **Този уред загрява храната във всички посоки и повечето съставки не се нуждаят от масло.**

Преди първата употреба работете с уреда в продължение на около 10 минути, за да изгорят остатъците от производството. Уверете се, че има добра вентилация. Когато го включите за първи път, уредът може да отделя малко дим и характерна миризма. Това е нормално и ще спре скоро.

Забележка: Винаги използвайте грила за пържене с прикрепени силиконови крака. Те ще помогнат за стабилизиране на грила за пържене в кошницата по време на готовене.

ИЗПОЛЗВАНЕ

1. Поставете уреда върху суха, стабилна и топлоустойчива повърхност.
2. Тъй като уредът става горещ по време на употреба, уверете се, че той не е твърде близо до други предмети.
3. Издърпайте кошницата от уреда с дръжката за кошница. Поставете грила за пържене в кошницата.
4. Поставете съставките в кошницата. Плъзнете кошницата в уреда. Уверете се, че тя е поставена правилно и затворена напълно.
Внимание: Не пълнете кошницата с масло или друга течност. Не докосвайте кошницата преди или след употреба за кратко, тъй като тя става много гореща. Дръжте кошницата само за дръжката.
5. Свържете щепсела към подходящ контакт. Машината сега е в готовност.
6. Натиснете бутона за готовност “”, за да активирате контролния панел. Когато уредът е студен, можете да натиснете бутона за подгряване, за да позволите на уреда да се загреет. Настройката по подразбиране е подгряване до 180°C за 3 минути. Можете да настроите времето на подгряване/температурата с натискане на бутоните “+” или “-”. Когато подгряването завърши, уредът ще издае звукови сигнали с показване на “00” за да напомни за следващите настройки на готовнето.
7. Натиснете “+” или “-”, за да настроите своята желана температура (50°C - 200°C) и време (1 - 60 минути) за съставките. Можете също да натискате продължително “+” или “-” за бързо регулиране. Забележка: Бутонят за дехидриране позволява диапазони от 30°C - 80°C и 30 - 999 минути.
8. Можете също да натискате бутоните на менюто за директен избор на функции на готовене между пържени картофи, пръчици от месо, кейк, риба, скариди, пица и дехидриране. Ако желаете да регулирате времето и температурата малко, натиснете “+” или “-” за извършване на регулирането.
9. Натиснете бутона „Старт/пауза“ веднъж, уредът започва да работи.
10. Когато целият процес на готовене завърши, таймерът ще звъни. Можете да натиснете бутона „Старт/пауза“ по време на работа, за да спрете работата. Натиснете бутона за готовност “”, уредът влиза директно в режим на готовност.

11. Издърпайте кошницата от уреда за дръжката на кошницата. Проверете дали съставките са готови. Ако не са, просто плъзнете кошницата обратно в уреда. Настройте температурата и таймера на още няколко минути. След това натиснете бутона „Старт/пауза“, за да пуснете машината отново. ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също и да издърпате кошницата, за да проверите или разтръскате съставките по време на процеса на готвене. Когато плъзнете обратно кошницата, машината ще продължи да работи с избраната настройка.
12. За да отстраните съставки (напр. говеждо, пилешко, месо) с оригинално масло, при което излишното масло се събира на дъното на кошницата при пържене, моля, използвайте щипки, за да вземате съставките една по една.
За да отстраните съставки (напр. чипс, зеленчуци) без събрало се на дъното на кошницата излишно масло по време на пържене, моля, издърпайте кошницата и изсипете съставките в кухненски съд.
Забележка: Кошницата и съставките са горещи след пържене. В зависимост от типа на съставките в уреда от съда може да излиза пара.
13. След завършване на готвенето уредът е моментално готов да приготвяне на следващата партида съставки, ако е необходимо.

СЪВЕТИ ЗА ПЪРЖЕНИЕ

1. Оптималното количество за хрупкави пържени картофи е 500 грама.
2. Добавете още 3 минути към времето на приготвяне, когато уредът е студен или може също и да оставите уреда да загрее за прибл. 3 минути без никакви съставки в него.
3. Някои съставки изискват разтърсване по средата на времето на готвене. За да разтърсите или преобърнете съставките, издърпайте кошницата от уреда с дръжката и разтърсете или преобърнете съставките с вилица (или щипки). След това плъзнете кошницата назад в уреда.
4. Продуктите с коричка от сухи трохи ще станат по-хрупкави, ако ги напръскате с малко растително масло.
5. Можете да използвате фритюрника и за повторно притопляне на продукти. За притопляне на храна настройте температурата за 10 минути на 150 °C.

6. Поставете форма за печене или съд за фурна в уреда, ако искате да изпечете торта или киш, или други крехки продукти.
7. Не гответе прекалено мазни съставки като сосове в уреда.

ВНИМАНИЕ:

1. Не потапяйте корпуса във вода и не го изплаквайте под крана.
2. Избягвайте навлизането на всяка възможна течност в уреда, за да предотвратите удар от електрически ток или късо съединение.
3. Дръжте всички съставки в кошницата, за да предотвратите всякакъв контакт с нагревателните елементи.
4. Не покривайте входа и изхода за въздух, когато уредът работи. Оставяйте най-малко 10 см свободно пространство около и над уреда.
5. Пълненето на кошницата с масло може да причини опасност от пожар!
6. Не докосвайте вътрешността на уреда, когато той работи.
7. Пазете се от горещата пара и въздух, когато изваждате кошницата от уреда.
8. По време на работа от изхода за въздух се изпуска гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си на безопасна дистанция от парата и изхода за въздух.
9. Незабавно изключете уреда и извадете щепсела му, ако забележите тъмен дим излизащ от уреда, което означава, че храната е прегоряла или уредът е повреден.

ТАБЛИЦА ЗА ПЪРЖЕНЕ

В тази таблица са посочени количеството храна, необходимата температура и времето за пържене. Ако указанията от съответната опаковка на продукта се различават от стойностите в табелата, следва да се спазват указанията от опаковката.

Съставка	Колич. (г)	Темп. (°C)	Време (мин.)	Допълнителна информация
Моркови	450	200	13-16	Добавете една супена лъжица масло
Зелен фасул	350	200	8-10	Добавете една супена лъжица масло
Гъби	250	200	7-9	Добавете една супена лъжица масло
Скариди	450	180	7-10	Добавете една супена лъжица масло
Стекове	250	180	10-20	Намазани с масло
пържени картофи	450	200	15-22	
Пилешки гърди	300	200	22-24	Намазани с масло
Свински пържоли	250	200	14-17	Намазани с масло
Пилешки хапки	350	200	10-13	
Ролки за пица	550	200	12-15	
Лучени кръгчета	300	190	13-16	

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Преди боравене с или почистване на уреда го оставете да се охлади за около 30 минути. Почиствайте уреда отвътре и отвън редовно.
2. Почиствайте външната и вътрешната страна на уреда с влажна кърпа и ги избърсвайте до сухо с мека кърпа.
3. Не използвайте никога абразивни почистващи средства или гъби.
4. Извадете кошницата, за да позволите на уреда да се охлади побързо. Мийте кошницата за пържене и скарата за печене в гореща вода с веро и с неабразивна гъба. Изсушете добре преди употреба.
5. Почистете нагревателния елемент в корпуса (можете да го видите след издърпване на кошницата) с почистваща четка, за да отстраните остатъците от храна.

Забележка: Кошницата за пържене и скарата за печене са подходящи за съдомиялна машина.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.	Щепселт на уреда не е свързан.	Свържете щепсела в заземен стенен контакт.
Съставките не са изпържени напълно.	Количеството на храната в кошницата е твърде високо.	Поставяйте по-малки партиди съставки в кошницата. По-малки партиди се пържат по-равномерно.
	Температурата е твърде ниска или времето е недостатъчно.	Регулирайте температурата до желаната температура или гответе допълнително време.

Съставките са изпържени неравномерно.	Различни типове храна могат да изискват разтърсване по средата на времето при готовене.	Разтърсвайте храната по средата на времето за готовене.
Изпържената закуски не са хрупкави	Използвали сте закуски от тип за готовене в традиционен дълбок фритюрник.	Използвайте закуски за фурна или леко нанесете с четка малко олио върху закуските, за да станат хрупкави.
Бял дим излиза от уреда	Пригответе мазни съставки.	Обърнете внимание на това температурата да се контролира под 180°C, когато пържите мазни съставки във въздушния фритюрник.
	Съдът още съдържа мазнина от предишна употреба.	Почиствайте съда добре след всяка употреба.
Пресни пържени картофи се изпържват неравномерно.	Не сте използвали правилния вид картофи.	Използвайте пресни картофи и се уверете, че те са стабилни по време на пържене.
	Не сте изплакнали парчетата картофи добре преди пържене.	Изплаквайте парчетата картофи добре, за да отстраните нишестето от външната им страна.
Пресните пържени картофи не са хрупкави	Хрупкавината на картофите зависи от количеството масло и вода в пържените картофи	Уверете се, че парчетата картофи са добре изсушени, преди да добавите масло.
		Нарязвайте по-малки парчета картофи за по-хрупкав резултат.
		Добавяйте малко повече масло за по-хрупкав резултат



**Във връзка със стари електрически и електронни уреди
(приложимо в Европейския съюз и други европейски страни
с разделно събиране на отпадъци)**

Този знак, намиращ се върху уреда или опаковката му, означава, че този продукт не трябва да бъде изхвърлен заедно с обикновените битови отпадъци, а трябва да бъде предаден в предназначените за тази цел пунктове за рециклиране. Правилното рециклиране помага за опазването на околната среда. За повече информация във връзка с рециклирането на продукта се обърнете към съответните служби във Вашето Кметство или Община.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С това „Сингер Аплайансес България“ ООД заявява, че този продукт отговаря на изискванията на по-долу изброените европейски директиви:
EMC директива: 2014/30 / EC
LVD - Директива за ниско напрежение: 2014/35 / EC
ROHS директива: 2011/65 / EC

SINGER®

NOTES

SINGER®

NOTES



SINGER®

G. E. DIMITRIOU S.A.

6 KIFISSOU STR., 122 42 EGALEO, ATHENS, GREECE
T: +30 210 5386400, +30 210 5138141

Γ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.

ΚΗΦΙΣΟΥ 6, 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ
T: 210 5386400, 210 5138141

VELANIS APPLIANCES A.E.

ΣΕΡΒΙΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΔΥΠΡΑΧΙΟΥ 62, 104 43 ΣΕΠΟΛΙΑ
T: 210 5135874, 210 5139517

“СИНГЕР АПЛАЙАНСЕС БЪЛГАРИЯ” ООД

ЕИК 203032592
ГР. СОФИЯ 1407, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” 80-82, ЕТ. 3, АП. 14
ТЕЛ. 02 962 04 44 ФАКС 02 868 34 93

www.singer.gr
www.singer.bg